

Sunmi-Kassenhardware: Übersicht und Inbetriebnahme

Aktualisiert am 13. Juli 2026

Sunmi-Kassenhardware: Übersicht und Inbetriebnahme

Adiutor läuft auf Android-Kassenterminals des Herstellers **Sunmi**. Je nach Einsatzort kommen unterschiedliche Modelle zum Einsatz:

- **Sunmi T3** – stationäres All-in-One-Kassenterminal für die Theke, mit optionalem zusätzlichem Kundendisplay.
- **Sunmi L3** – tragbares Handheld-Terminal mit Akku, optional mit eingebautem Scanner, für den mobilen Einsatz (z.B. am Tisch oder auf dem Festivalgelände) – oft mit eigener SIM-Karte für mobiles Internet.
- **Sunmi D3 mini** – kompaktes All-in-One-Terminal mit eingebautem Drucker und Scanner.
- **Sunmi D3** – grösseres Gegenstück zum D3 mini, ebenfalls All-in-One mit Kundendisplay.

Dieser Artikel beschreibt, was für alle Modelle gleichermassen gilt – Details und Besonderheiten je Modell stehen im jeweiligen Geräte-Artikel.

Erste Inbetriebnahme

1. Gerät auspacken und – vor allem bei der L3 – den Akku vor dem ersten Einsatz vollständig laden.
2. Gerät einschalten (Power-Taste). Da Sunmi-Geräte auf Android basieren, läuft beim allerersten Start ein gewohnter Android-Einrichtungsassistent durch (Sprache, WLAN, Datum/Uhrzeit).
3. Ist das Gerät bereits vom Systemhaus vorkonfiguriert, startet direkt danach automatisch die Adiutor-App im Kiosk-/Vollbildmodus, ohne Zugriff auf den normalen Android-Homescreen.

Aus der Adiutor-Kiosk-App aussteigen (PIN 1234)

Adiutor startet auf diesen Geräten bewusst als Kiosk-App, damit das Servicepersonal nicht versehentlich in Android-Einstellungen oder andere Apps wechselt. Um trotzdem z.B. das WLAN zu ändern:

1. In Adiutor den Weg zum Verlassen der App wählen.
2. Bei der Sicherheitsabfrage den PIN **1234** eingeben – das ist der Adiutor-eigene Ausstiegs-PIN. Er hat nichts mit dem 6-stelligen **Admin-PIN** zu tun, der z.B. für Kassenstock und Schichtende verwendet wird (siehe Artikel "Wie ändere ich den Kassenstock und schliesse ich eine Schicht ab?") – beide Codes sind unabhängig voneinander und werden an unterschiedlichen Stellen abgefragt.

Zur Abgrenzung: Manche Sunmi-Geräte bringen zusätzlich eine eigene, geräteseitige Kiosk-Sperre auf Betriebssystem-Ebene mit, unabhängig von Adiutor. Sie wird beim Verlassen über "Power-Taste lange drücken -> Exit Kiosk" abgefragt und mit einem eigenen PIN geschützt. Bei allen von uns eingerichteten Geräten wird dieser geräteseitige Kiosk-PIN bei der Ersteinrichtung ebenfalls einheitlich auf **1234** gesetzt – er ist also in der Praxis derselbe Code wie der Adiutor-Ausstiegs-PIN. Da es sich dabei um zwei technisch unabhängige Sperren handelt (Adiutor-App-Ebene und Sunmi-OS-Ebene), kann es bei abweichend konfigurierten Geräten trotzdem vorkommen, dass der geräteseitige PIN individuell vergeben wurde – im Zweifel beim Systemhaus/IT- Verantwortlichen nachfragen.

WLAN aktivieren oder wechseln

Nach dem Verlassen der Kiosk-App (siehe oben):

1. Android-Einstellungen öffnen (App "Einstellungen"/Zahnrad-Symbol, oder Schnelleinstellungen über Wischgeste von oben, sofern von der Kiosk-Konfiguration nicht deaktiviert).
2. **Netzwerk & Internet > WLAN** öffnen und den Schalter oben aktivieren.
3. Aus der Liste verfügbarer Netzwerke das gewünschte WLAN wählen und das Passwort eingeben. Um ein bereits gespeichertes Netzwerk zu wechseln: das aktuelle Netzwerk antippen, "Trennen"/"Entfernen" wählen und danach das neue Netzwerk verbinden.
4. Gerät kurz sperren und wieder entsperren (oder neu starten) – Adiutor startet als Kiosk-App automatisch wieder.

Werksreset (nur im Ausnahmefall)

Sollte ein Gerät komplett zurückgesetzt werden müssen: Einstellungen > System > Zurücksetzen > "Auf Werkszustand zurücksetzen", oder im Recovery-Modus (Gerät ausgeschaltet, dann Power- und Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt halten, bis das Recovery-Menü erscheint; Navigation über

die Lautstärketasten, Bestätigung mit der Power-Taste). Dabei gehen sämtliche lokalen Daten und die Adiutor-Einrichtung verloren – vorher unbedingt beim Systemhaus bzw. Adiutor-Support abklären.