

Sunmi T3: Technische Daten, Varianten und Kundendisplay

Aktualisiert am 13. Juli 2026


Sunmi T3: Technische Daten, Varianten und Kundendisplay

Die **Sunmi T3** ist ein stationäres All-in-One-Kassenterminal für die Ladentheke (kein Handheld) mit einem 15,6"-Full-HD-Touchdisplay (1920×1080). Optional lässt sich ein zusätzliches **Kundendisplay** (10,1", 1200×600) anschliessen, das Gästen z.B. den aktuellen Warenkorb zeigt.

Varianten

- **T3 Pro**: nur das Hauptdisplay, ohne eingebauten Drucker.
- **T3 Pro Max**: zusätzlich mit eingebautem 80mm-Bondrucker (250 mm/s Druckgeschwindigkeit).


Einschalten und Anschlüsse



DESKTOP Netzkabel anschliessen (1) und Einschalttaste am Scharnier drücken (2), um das Gerät einzuschalten.

Kundendisplay anschliessen

1. Das Kundendisplay über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit dem T3-Hauptgerät verbinden.
2. Das Display richtet sich in der Regel automatisch ein.



DESKTOP Kundendisplay über das USB-C-Kabel anschliessen und auf die Halterung (A/B) aufsetzen.


Ob und wie die Kund:innen-Ansicht zusätzlich in Adiutor aktiviert werden muss, kann je nach Adiutor-Version variieren – im Zweifel beim Adiutor-Support nachfragen.

Falls ein eingebauter Drucker vorhanden ist (T3 Pro Max)

Optional Functions

TF card slot / SIM card slot (under the cover trim)

The base screw holes are used to fix the cash drawer.



DESKTOP SIM-/TF-Kartenslot befindet sich unter der Abdeckblende; darunter die Schraublöcher zur Montage einer Kassenschublade.

Der Drucker gilt werksseitig bereits als mit dem Terminal verbunden – keine separate Kopplung nötig. Die Küchenbon-/Quittungs-Zuordnung erfolgt wie gewohnt über Adiutor (siehe Artikel "Wie verwalte ich Geräte (Drucker und Bezahlterminals)?").

Inbetriebnahme, Kiosk-Ausstieg (PIN 1234) und WLAN

Diese Schritte sind bei allen Sunmi-Geräten identisch – siehe Artikel Sunmi-Kassenhardware: Übersicht und Inbetriebnahme.