


Sunmi D3 mini: Technische Daten, Drucker- und Scanner-Varianten

Aktualisiert am 13. Juli 2026

Sunmi D3 mini: Technische Daten, Drucker- und Scanner-Varianten

Die **Sunmi D3 mini** ist ein kompaktes All-in-One-Kassenterminal mit 10,1"-HD-IPS-Touchdisplay, eingebautem 1D/2D-Scanner, NFC und eingebautem Thermodrucker.


Einschalten und Bonrolle einlegen



DESKTOP Netzkabel anschliessen (1) und Einschalttaste an der Vorderkante drücken (2).



Φ 50x58mm



DESKTOP Druckerfach öffnen, Bonrolle einlegen und Fach wieder schliessen.

Drucker-Varianten

- **58mm-Druckwerk:** mit eigenem 2,4"-Sekundärdisplay und eigenem Akku (2600 mAh) – dadurch auch bei kurzem Stromausfall bzw. im Akkubetrieb einsatzfähig, dafür langsamer als die 80mm-Variante.
- **80mm-Druckwerk:** schneller (250 mm/s), zusätzlich mit 4"-WVGA-Touch-Kundendisplay, aber ohne eigenen Akku (nur Netzbetrieb).



DESKTOP Rückseitige Abdeckung am Griff öffnen, Akku einsetzen bzw. wechseln, Abdeckung wieder schliessen. Nur bei der 58mm-Druckwerk-Version verfügbar.

Der eingebaute Drucker gilt werksseitig bereits als angeschlossen; die Küchenbon-/Quittungs-Zuordnung erfolgt wie gewohnt in Adiutor über Stationen (siehe Artikel "Wie richte ich Stationen ein und weise sie Artikeln zu?").

Inbetriebnahme, Kiosk-Ausstieg (PIN 1234) und WLAN

Identisch zu den anderen Sunmi-Geräten – siehe Artikel Sunmi-Kassenhardware: Übersicht und Inbetriebnahme.

